



NORO[®] FIX TREND version 2026

Art: 1314, 320411, 320412, 320413



	art.no	beskrivning	description
1	1005	TVÄTTSTÄLL 420	WASH BASIN 420
	1310	TVÄTTSTÄLL 550	WASH BASIN 550
2	9710483	LÅDFRONT (SET) 550 VIT	DRAWER FRONTS (SET) WHITE 550
	9710484	LÅDFRONT (SET) 550 SVART TRÄSTRUKTUR	DRAWER FRONTS (SET) BLACK WOOD STRUCTURE 550
	9710485	LÅDFRONT (SET) 420 VIT	DRAWER FRONTS (SET) WHITE 420
	9710486	LÅDFRONT (SET) 420 SVART TRÄSTRUKTUR	DRAWER FRONTS (SET) BLACK WOOD STRUCTURE 420
3	9710481	LÅDSKENOR (SET) FIX TREND	DRAWER RUNNERS (SET)
4	9710482	FRONTFÄSTEN LÅDSIDA (2ST)	FRONT FIXATION BRACKETS (2PCS)
5	1131	HANDTAG MULTI KROM C-C 160MM	HANDLE MULTI CHROME C-C 160MM
	1128	HANDTAG MULTI KROM C-C 256MM	HANDLE MULTI CHROME C-C 256MM
	320138	HANDTAG MULTI SVART C-C 160MM	HANDLE MULTI BLACK C-C 160MM
	320139	HANDTAG MULTI SVART C-C 256MM	HANDLE MULTI BLACK C-C 256MM

NORO
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad

SE 035-16 64 30
info@noro.se
www.noro.se

FI 020 743 57 40
info@norokylpyhuone.fi
www.norokylpyhuone.fi

NO 21 62 88 60
info@noro.se
www.norobaderom.no

DK 70 25 28 22
info@noro.dk
www.noro.dk