

TVÄTTSTÄLLSSKÅP VOGUE VIT MATT 80 CM

Art nr: 320021

Klassisk formgivning med en touch av Art déco möter framtidens teknik. Här har vi lagt en extra tanke på detaljerna och formgivit en möbel med en tunn och elegant ram på lådfronterna, som sätter stilen till ditt badrum. Vogue finns i flera bredder och färger med ramfront. Köp till tvättställ. Välj mellan flera praktiska modeller av nedsänkta tvättställ. Du kan även välja en bänkskiva i tålig MDF med något av alla våra fina fristående handfat ovanpå. Vogue har mjukstängande lådor med fullutdrag. Justerbara upphängningsbeslag för enkel installation och justering. Lådinredning och uttagbar lådmatta ingår. Levereras monterad. Köp till handtag. Borrmarkeringar handtag: CC 64,128, 160, 256, 320.

Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	55585180
RSK	8907691
EAN	7340032429046

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011382

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	800
Djup (mm)	453
Höjd (mm)	535
Borrmarkering handtag CC (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettovikt (kg)	27

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	MDF, Spånskiva
Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Vit

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,595
Förp. bredd (m)	0,860
Förp. längd (m)	0,570
Bruttovikt (kg)	28,500

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	Mjukstängande

Skötselråd

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.

Läs mer på noro.se